

- 1. Conectar impresora fiscal a la pc por cable de red de forma directa sin router o switch. Es decir desde el puerto red de la impresora fiscal al puerto de red de la pc con cable de red.
- 2. Ir a la sección de "centro de redes y recursos compartidos" de la pc.
- 3. Seleccionar "cambiar configuración del adaptador".
- 4. Botón derecho en red de "conexión de red local". O bien doble click en el mismo.
- 5. Seleccionar propiedades.
- 6. Seleccionar Protocolo de internet versión 4.
- 7. Seleccionar Usar la "siguiente dirección de IP":
- Dirección IP: 192.168.1.5 (el ultimo numero puede ser cualquiera diferente del 1, ej:5) Mascara Subred: 255.255.25.0
- 9. DIRIGIRSE AL EXPLORADOR DE INTERNET (GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER, MOZILLA, ETC).
- 10.Indicar en la dirección web la siguiente IP: 192.168.1.1 (Esta es la dirección de IP asignada a la Impresora Fiscal de Fabrica).
- 11.Dirigirse a la Solapa "Memoria de Auditoria".
- 12.En el ultima lugar aparece "Descargar la Memoria de auditoria comprimida en ZIP"
- 13.Indicar rango de fechas de acuerdo a las jornadas fiscales que exige la afip de acuerdo a cada contribuyente (ver con contador).
- 14.Se descargara un archivo comprimido que contendrá los 3 archivos de auditoria que exige la afip. 2 deberá subirlo a la página de afip semanalmente y otro guardar en medio digital (ver con contador para mayores precisiones sobre obligaciones fiscales para contribuyentes con uso de controlador fiscal de nueva generación).
- 15.En la Solapa Configuración podrá Cambiar el Numero de IP de fábrica de la Impresora fiscal de forma tal de acceder directamente de la red sin tener que conectar la impresora Fiscal a la Pc.

CAMBIO DE DOMICILIO O FANTASIA

- Una vez ingresado en el webservice de la impresora mediante el número de ip mencionado anteriormente. Ingresar en la Solapa "DATOS FISCALES".
- En dicha solapa a media pagina se encuentra "Nombre de fantasia" y "Domicilio fiscal". Abajo indica "cambiar", seleccionar el mismo y realizar las modificaciones pertinentes. Luego "aceptar".

3. Nota: Donde dice domicilio fiscal se coloca el domicilio comercial en vez del fiscal.





Consciones de red >	P /	
Organizar   Deshabilitar este dispositivo de red Diagnosticar esta conexión	Cambiar el nombre de esta conexión Ver el estado de esta conexión Cambiar la configuración de esta conexión	8 • □ 0
Conexión de área local Red no identificada Realtek PCIe GBE Family Controller VirtualBox Host-Only Etheme	K Ad	
	Propiedade: de Coneción de área local     Funcione: de mai     Conectar usando:     Praduet: PCIe GEE Fanity Controller     Praduet: PCIe GEE Fanity Controller     Configure:     Est concestin usa los siguietes elementos:     Programador de paquedes 05:     Programador 05:     Pro	
🖲 🛯 😂 é 🔕 💁 🕅		
Panel de control > Redes e Internet > Conexiones de red >		↓ ← Buscar Conexiones de red
Organizar   Deshabilitar este dispositivo de red Diagnosticar esta conexión	Cambiar el nombre de esta conexión Ver el estado de esta conexión Cambiar la configuración de esta conexión	ar • □ 0
Conceido de tra local Resident Acad Reside PCIe GEE Family Controller	Aduation         Image: Construction de área local         Image: Construction de área	



